

K-LOAD 積み荷重計量機能



過剰・過少積載を抑制するため、 現在の積載量を知らせる 積み荷重計量機能を設定！

- ・持ち上げ旋回しながら計量可能なため、作業効率を大幅にUP！
- ・荷重計量機能単独での仕様を設定しました
- ・工場出荷時にキャリブレーション済み

バケット交換時にも
簡単キャリブレーション



過剰・過少積載を未然に防ぐための機能付き。アラーム、ポップアップ画面にてわかりやすく警告。

グリップスイッチで積算の開始/終了ができるため、レバーを握ったまま計量が可能。



NETIS登録

積み荷重計量機能搭載型バックホウ
登録番号：KT-200109-A

低燃費のコベルコ!
低炭素社会の実現へ

分かりやすい画面表示



- 先端荷重:** 現在バケットに積み込まれている荷重値
- 積込荷重:** ダンプに積み込まれた荷重の積算値
- 積込目標:** ダンプ積込荷重の目標値
- 積込回数:** ダンプの積込回数の表示/目標回数値

アラーム機能

- ・積込み目標に近づくるとブザーと黄色枠表示



積込目標に対して先端荷重が1.5ton未満になるとブザーと黄色枠表示で警告します。

- ・目標をオーバーする前に赤色枠表示



先端荷重がそのまま積み込むと積込目標をオーバーする場合にはブザーと赤枠で警告します。

クラスタ画面でキャリブレーション手順を簡単ナビ

キャリブレーション画面



バケット交換時においても基準おもり・ほかの器具が不要の簡単キャリブレーション。

工場出荷時にキャリブレーション済みのため、そのままの仕様でお使いの場合はキャリブレーション不要。

バケットを付け替えたあと、キャリブレーションのナビに従いアタッチメントを動かして設定を行うため、現場の調整は10分程度を想定しています。
※現地状況次第で所要時間は変動いたします。

積込実績を確認可能

積込実績画面



当日と前日の積込実績(1日の積算値)がその場で確認可能。

K-LOAD 搭載可能な仕様

○ = 設定あり — = 設定なし

SK200-10

N&B	回転N&B	ハイリーチクレーン	ホルナビ	K-EYEPRO	テレスコピックアーム	碎石仕様機	解体仕様機
○	○	○	—	—	—	—	—

※標準アーム、標準ブームのみ

- 本機能は、計量法に準拠した製品ではありません。取引・証明には使用しないでください。正確な計量はトラックスケールを用いて行ってください。ご使用前に取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

- 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください(掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです)。
- 製品写真にはオプション装備品が含まれています。
- 本カタログで使用される標章「KOBELCO」は、株式会社神戸製鋼所の登録商標です。また、当社商品名、サービス名およびロゴマークは、コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。その他の会社名やロゴマーク、商品名、サービス名は、各社の商標、登録商標もしくは商号です。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習」の修了証が必要です。詳しくは最寄りの営業所がコベルコ教習所へお問い合わせください。



コベルコ教習所のウェブサイト

コベルコ建機株式会社

www.kobelco-kenki.co.jp

東京本社/〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 ☎03-5789-2111

コベルコ建機日本(株)本社/〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17 ☎047-328-7111
 北海道支社 ☎011-788-2382 東北支社 ☎0223-24-1141 関東支社 ☎047-328-2322
 上信越支社 ☎025-259-3711 中部支社 ☎052-603-1201 関西支社 ☎06-6414-2108
 中四国支社 ☎082-810-3660 九州支社 ☎092-410-3030

■お問い合わせは……